DKVM-IP1 IP KVM 交換器

中文快速安裝設定/使用指南 (搭配 DVM-8E 及 KVM-440/450 使用說明)



目 錄

一、 DLINK DKVM-IP1 產品資訊	3
二、 D-LINK DKVM-IP1 硬體介紹及硬體安裝	5
三、 D-LINK DKVM IP1 連線設定	11
四、 D-LINK DKVM-IP1 使用方式	21
五、DKVM-IP1 功能 虛擬媒體(Virtual Media)的用法	29
六、 D-LINK DKVMIP1 搭配 DKVM-8E	37
七、D-LINK DKVMIP1 搭配 KVM-440/450	40
附 錄:一、 DKVMIP1 通訊埠	44

附 錄:二、登入時無法觀看遠端畫面如何排除 45

一、DLINK DKVM-IP1 產品資訊

在您開始安裝之前請注意以下資訊

您必須具備下列清單設備:

- PS/2 鍵盤
- PS/2 滑鼠
- VGA 或是更高階的螢幕
- 一個可用的乙太網路埠
- 一個可用的 USB 埠 (選用)

檢視您的產品包裝清單

您所購買的產品應該包含下列清單項目:

DKVM-IP 1 KVM 交換器
快速安裝手冊
內含手冊及軟體之光碟



若是您所購買的產品清單與上述不符或是有缺少,請與您購買的店家或經銷商聯繫!

二、D-LINK DKVM-IP1 硬體介紹及硬體安裝

2-1 硬體介紹



後端設備面板



2-2 硬體安裝



將乙太網路纜線連結至DKVM-IP1 前端面板的乙太網路埠



安裝DB9的連接器至DKVM-IP1前端面板的序列埠(選用)





將您的螢幕的HDDB15 VGA 纜線的接頭,連接至DKVM-IP1 上的console 埠 將您的電腦的PS/2鍵盤的連結線接頭,連接至DKVM-IP1 上的console埠





將您的電腦的PS/2滑鼠的連結線接頭,連接至DKVM-IP1 上的console埠

將電源供應器插入DKVM-IP1後端面板 上的電源插座

將USB type B 接頭連接至 DKVM-IP1後端面板的USB埠 (選用)

將KVM纜線(鍵盤接頭)連接 至DKVM-IP1後端面板鍵盤 埠

將KVM纜線(滑鼠接頭)連接 至DKVM-IP1後端面板滑鼠 埠









將KVM纜線(VGA 接頭) 連接至您電腦主機上的 VGA 埠或是連接至其他 KVM交換器上的VGA控 制埠



將KVM纜線(滑鼠接頭)連接至您 電腦主機上的滑鼠埠或是連接至 其他KVM交換器上的滑鼠控制埠



在您完成DKVM-IP1硬體安裝後,請開啓您所有連結的電腦

三、D-LINK DKVM IP1 連線設定

注意:1若是您直接將DKVM-IP1與您的電腦直接連結,您必須使用跳線的乙太網路. 2.若是你將DKVM-IP1安裝在網路交換器或是路由器時,您可以使用DKVM-IP1內附的乙太網 路線連結您的網路設備

開始設定前注意事項:

- 請先確認硬體線路接好,再開電腦確保 PS/2 鍵盤滑鼠可偵測到 DKVM-IP1
 注意: USB 鍵盤滑鼠 不可用在 DKVM-IP1。
- DKVM-IP1 預設為 DHCP 自動取得 IP 位址,若環境無 DHCP 伺服器, DKVM-IP1 預設 IP 位址為: 192.168.0.70。
- 3. 單機電腦以網路線對接時必須使用跳線。
- 電腦需安裝 Java Runtime 才可正常遠端管理其他電腦。
 PS:安裝光碟片裡 Java 軟體 jre-1_5_0_04-windows-i586-p.exe 或者到以下連結下載新版 Java 軟體
 http://www.java.com/zh_TW/download/index.jsp

進入 DKVM-IP1:

《方式一》:範例為 XP 系統,且無 DHCP server 或無路由器時,以跳線對接 DKVM-IP1

1. 設定電腦網路卡為靜態虛擬 IP 位址:





2.開啟命令提示字元,開始→執行→cmd
 以 ping 指令確認和 DKVM-IP1 有連接完成
 如下圖 ping 192.168.0.70 出現 Reply from.... 即可



3. 開啟網頁瀏覽器,網址輸入 192.168.0.70,如下圖



4. 出現 User name 鍵入 admin, Password 鍵入 admin

🕒 💽 🔻 🙋 http://192.168.0.70/auth	Lasp	▼ ← ×	Live Search
檔案 [2] 編輯 [2] 檢視 [2] 我的最	要(A) 工具(I) 説明(H)		
🚖 💠 🌈 D-Link		🙆 • 🔊	- 🖶 - 🕞 網頁化 - 🍈 エ!
	DELETE Balling Networks for Pregle Username Password	DKVM-IP1 1 Port KVM over IP ticate with Login and Password!	

即可登入設定畫面

D-Link Building Networks for People	DKVM-IP1 1 Port KVM over IP
-	Home Console Logout
Remote Mapping USER Setting Network Tools	Remote Console Preview Click to open NO Signal Refresh Device Power Supply Power Supply: External

5.設定 DKVM-IP1 IP 位址、子網路遮罩、預設閘道、DNS 伺服器供區域網路或網際網路使用 (固定 IP)

D-Link Building Networks for People	DKVM-IP1			
	1 Port KVM over IP			
000000	Home Console Logout			
Remote	Network Basic Settings			
Mapping	IP auto configuration None 💌			
mapping	IP address 192.168.0.70			
USER	Subnet mask 255.255.255.0			
	Gateway IP address			
Setting	Primary DNS server IP address			
	Secondary DNS server IP address			
Network	Network Miscellaneous Settings			
Network	Remote Console & HTTPS port (Default: 443)			
Security	HTTP port (Default: 80)			
Serial Port	TELNET port (Default: 23)			
Event Log	Bandwidth Limit kbit/s			
Tools	Enable TELNET access			
	Disable Setup Protocol			
	LAN Interface Settings Current LAN interface parameters: autonegotiation on, 100 Mbps, full duplex, link ok LAN interface speed Autodetect V LAN interface duplex mode Autodetect V			
	Apply			

《方式二》:範例為 XP 系統,且有 DHCP server 或可發 IP 的寬頻路由器時

1. DKVM-IP1 會自動取得 IP,請使用 DKVM-IP 光碟片中, Setup.exe 設定工具,可以用來尋找 DKVM-IP1 的 IP 位置

注意: 先把 psetup.exe copy 到 c:\(C 槽)下再執行即可

當 Device MAC address 裡已偵測到 MAC 時按下 Query Device 可顯示 IP address 等資訊

🌯 Device Setup			
Device		Network Configuration	
Device MAC address	00:19:5B:FA:7A:3C	IP auto configuration	None 🔽
	Refresh Devices	IP address	192.168.0.70
Device Type	DKVM-IP1	Subnet mask	255.255.255.0
Enable WLAN Config	uration (WLAN Devices only)	Gateway	
Authentication		Wireless LAN Configuration	
Super user login		Wireless LAN ESSID	✓
Super user password	?		Enable WEP encryption
New super user password		Wireless LAN WEP Key	
New password (confirm)			Setup Device
)	gaoy bonico	
		ОК	Cancel Help
Status: Ready.			

- 2. 開啟網頁瀏覽器,網址列輸入所找到的 IP 位址即可以進入設定畫面
- 3. 可在設定工具直接設定 IP 位址

Super user login : admin Super user password : admin Setup Device

🌯 Device Setup			\mathbf{X}
Device		Network Configuration	
Device MAC address	00:19:5B:FA:7A:3C	IP auto configuration	None
	Refresh Devices	IP address	172.17.99.200
Device Type	DKVM-IP1	Subnet mask	255.255.255.0
📃 Enable WLAN Config	guration (WLAN Devices only)	Gateway	172.17.99.254
Authentication		Wireless LAN Configuration	
Super user login	admin	Wireless LAN ESSID	
Super user password	***** ?		Enable WEP encryption
New super user password		Wireless LAN WEP Key	
New password (confirm)			Cature Davies
		Query Device	Setup Device
		ОК	Cancel Help
Status: Ready.			
Information			
Successfully o	configured device.		
確定			
出現		功。	

《方式三》: 環境中無網路線時(平線或跳線),也沒有 DHCP server 或 可發 IP 的寬頻 路由器時

1.可以使用 USB PORT 來連線電腦到 DKVM-IP1 之間



2. 當電腦插上 USB 時在電腦上會偵測到卸除式硬碟

🖁 我的電腦			
補案 € 編輯 E 檢視 (V) 我的最愛	(A) 工具(I) 説明(H)	100	
🕄 上一頁 - 🕑 - 🏂 🔎 担	韓 🕞 資料夾 🛄 🕶		
照址 🛛 😼 我的電腦			🔽 🄁 移至
	名稱 🔺	類型	大小總計
 未幾工作 校規系統資訊 予新增成珍珠程式 登 變更設定 	 本機磁碟(C.) 本機磁碟(D.) ① DYD 光碟機(E.) ④ 印印光碟機(E.) ● 印印式磁碟(F.) ○ 我的共用資料夾 	本機磁碟 本機磁碟 光碟機 釦除式磁碟 系統資料夾	19.5 GB 54.9 GB
其他位置 《			
 ● 網路上的芳鄉 ● 我的文件 ● 控制台 			
Fia2ti			
我的電腦 系統資料夾			
	<		

3. 請使用 DKVM-IP 光碟片中,

• psetup.exe 設定工具,可以用來尋找 DKVM-IP1 的 IP 位置

注意: 先把 psetup.exe copy 到 c:\(C 槽)下再執行即可

當 Device MAC address 裡已偵測到 MAC 時按下 Query Device 可顯示 IP address 等資訊

🍓 Device Setup			
Device		Network Configuration	
Device MAC address	00:19:5B:FA:7A:3C	IP auto configuration	None 💌
	Refresh Devices	IP address	192.168.0.70
Device Type	DKVM-IP1	Subnet mask	255.255.255.0
Enable WLAN Config	juration (WLAN Devices only)	Gateway	
Authentication		Wireless LAN Configuration	
Super user login		Wireless LAN ESSID	×
Super user password	?		Enable WEP encryption
New super user password		Wireless LAN WEP Key	
New password (confirm)		Query Device	Setup Device
		ОК	Cancel Help
Status: Ready.			

4. 可在設定工具直接設定 IP 位址 Super user login : admin Super user password : admin Setup Device

🎭 Dev	ice Setup				
Devi	се			Network Configuration	
	Device MAC address	00:19:5B:FA:7A:	:3C 🔽	IP auto configuration	None
		Refresh D)evices	IP address	172.17.99.200
	Device Type	DKVM-IP1		Subnet mask	255.255.255.0
	Enable WLAN Config	juration (WLAN D	evices only)	Gateway	172.17.99.254
Auth	entication			✓ Wireless LAN Configuration	
	Super user login	admin		Wireless LAN ESSID	✓
	Super user password	****	?		Enable WEP encryption
New	super user password			Wireless LAN WEP Key	
Ne	w password (confirm)				
L				Query Device	Setup Device
OK Cancel Help					
Status:	Ready.				
	Information	X			
	(i) Summer	anfimmed deuise			
		comiguieu device.			
	確定				
出現		_	即執行成功	力。	

5.(注意)

以上設定是把DKVM-IP1 設定一組固定 IP 提供網頁瀏覽器連入,仍需以網路線接上 DKVM-IP1 才可開始使用!

四、D-LINK DKVM-IP1 使用方式

DKVM-IP1 提供使用者從 Internet 管理遠端的一台電腦主機



DKVM-IP1 使用架構圖

4-1 進入後的管理畫面,點選 Console 可切換到管理畫面

D-Link Building Networks for People	DKVM-IP1 1 Port KVM over IP
	Home Console Logout
Remote Mapping USER Setting Network	Remote Console Preview Click to open Image: Console preview Image: Console preview

4-2 遠端管理畫面



4-3 簡介管理畫面

Console 連入畫面

🖆 DKYM-IP1 Remote Console	
Ctrl+Alt+Delete	😥 Sync 🔓 Options
Adobe Reader 7.0	
	>
	Call 1 Shire 190 Obnous
: 起始工具列	
2 Ctrl+Alt+Delete : Ctrl+Alt+Delete	力能鍵
按下後使遠端電腦接收到 Ctrl+Alt+Delete 訊息	
Seconfirmation	
Do you really want to send "Ctri+Alt+Delete"?	
OK Cancel	
3、 : 自動調整遠端電腦解析度	



可以連入遠端畫面管理,近端電腦不會有游標,跳出需按 Alt+ F12(預設)





Sync 6、

: 將遠端電腦和近端電腦游標同步

7、 Options:控制遠端畫面控制項



Exclusive Asscess: 鎖定只有一個使用者控制遠端管理畫面

Scaling:遠端畫面大小



Local Cursor:游標類型



Video Settings:調整遠端電腦顯示畫面數值

👙 Video Settings		×
Brightness	I D	80
Contrast Red	•	100
Contrast Green	4 J 🕨	100
Contrast Blue	I	100
Clock	<u>د ا</u>	1344
Phase	• •	24
Horizontal Offset	<u>د ا</u>	297
Vertical Offset	•	34
	Reset this Mode Reset All Modes	
Save Changes	1024x768 60Hz	Undo Changes

Soft Keyboard:各國語言小鍵盤顯示

	_	. 🗆 🗡
	🕀 🦕 Sync 🖓 O	ptions
	Exclusive Access	
	Scaling 🕨 🕨	
	Mouse Handling 🕨	
	Local Cursor 🔹 🕨	
	Video Settings	
	Refresh Video	
Show	Soft Keyboard 🔹 🕨	
Mapping 🕨	English (United States)	
	✓ English (United Kingdom)	
	Deutsch (Deutschland)	
	Deutsch (Schweiz)	
	français (France)	
	italiano (Italia)	
	日本語 (日本)	
	amañal (Emaña)	



Encoding:調整遠端管理畫面解析度,可用於頻寬不足時使用



遠端管理畫面底部工具列說明

Console(Norm): Desktop size is 1024 x 768

In: 0 B/s Out: 0 B/s 🤰 🎽



Figure 5-17. Status line transfer rate

:目前使用之 IN 和 OUT 之流量 (kb/s)

五、DKVM-IP1 功能 虛擬媒體(Virtual Media)的用法

虛擬的媒體(Virtual Media)

虛擬的媒體選單可以讓使用者建立虛擬的媒體裝置。虛擬的媒體可以讓使用者存取來自 用戶端主機機器上的軟式磁碟機、光碟或外接設備,反之亦然。

在此介紹最簡單的用法,亦可參考完整手冊說明,本範例以Windwos Xp 為例

1.接線部分

當您設置完成 DKVM-IP1後, 需將 USB 網路線連接 SERVER 電腦端 USB 孔, 如下圖



2. 設置遠端要共享之媒體 Client (本機端) 分享到 Server(DKW-IP1 所在地電腦) 在此以 光碟機內容為例,亦包含外接硬碟,隨身碟,本機磁碟等等遠端要共享之媒體

Client 設定共用分享 在此以 DKVM-IP1 光碟為例,在欲共享之本機媒體開啟共用



3. 掛載本機媒體共享方式

3-1 安裝 DKVM-IP1 主控台

在光碟中附有 €KVM Vision Viewer 2.0.7.exe 軟體 安裝時跟在下一步方式安裝完畢

執行 KVM Vision Viewer 主控台

W	🛄 McAtee		
Microsoft Office Wo	🛅 KVM Vision Viewer	🕨 🍓 KVM Vision Viewer	
MEIOSOIT OILLE WO	🙆 Safari	🔩 KVM Vision Viewer (classic mode)	
📶 Adobe Reader 7.0	🛅 PS Software 1.08	🕨 🛞 Uninstall	
	🛅 IVT BlueSoleil	•	-
所有程式(P) 🌔	🖮 DU Meter	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	

3-2 設定主控台,先設定 Group

🍓 KVM Vision V	iewer				
File Configuration	Groups Device Help				
* * * *	New Group	x 5 x 2 🚺	. 30		
🐧 Groups	Rename Group				
	Connect All Devices				
	Disconnect All Devices				

3-2-1 給 Group 一個名稱,範例為 DLINK

New Group 🔀
Specify the name of the new group:
DLINK
OK Cancel

File <u>C</u> onfiguration <u>G</u> roups	Device Help	
S Groups	New Device Delete Device Change Connection Settings Connect in Observation Window Disconnect from Observation Window Drive Redirection	
	Observation Control Connect in Extra Window Connect in Extra Window (advanced) Disconnect Extra Window	▶
	Configure Device (Website) Show Configuration <u>W</u> izard Query Device Settings Inițial Device Setup	

如下圖,選擇 New Device,要將遠端 DKVM-IP1 載入

```
按下 New Device 後會看到以下畫面
將遠端 DKVM-IP1 掛載上來
預設
User name :admin
Password :admin
```

◆ Connection Mode(連接模式):選擇連接模式是否是"LAN(區域網路)",
 "DSL(數位訂戶專線)", "UMTS"、"ISDN(整體服務數位網路)128K'或
 "ISDN(整體服務數位網路)/Modem(數據機) V9.0"。

Device Configuration				
Please specify the parameters for the connection here:				
Device Name:	DKVMIP1-Taipei			
Network Address:	172.17.99.100			
Authentication Port:	443	HTTPS		
Username:	admin			
Password:	****			
Connection Mode:	LAN	~		
ОК		Cancel		

按閃電圖示可以和遠端 DKVM-IP1 連線



遠端 DKVM-IP1 畫面如下

🍓 KVM Vision Viewer	
File Configuration Groups Device Help	
ا 🖉 🕉 💥 🖳 📃 🖉 🖉 🖾 ا	
S Groups	DLINK - DKVMIP1-Tsipei
😑 🎥 DLINK	
	檔案(E) 編輯(E) 核親(Y) 我的最愛(A) 工具(D) 説明(E)
	キ上−頁 - ⇒ • 白 ② 腰骨 昏蹐挾 ③ 階 階 X 20 囲•
	網北〇 🛄 我的電腦
	annar antravera

- 3-3 在主控台設定本機虛擬媒體
- 在 Device → Drive Redirection→按 Redirect Local Drive

🐾 KYM Vision Viewer		
<u>File Configuration G</u> roups	Device Help	
	<u>N</u> ew Device	i 🚇 📭 🛋
G Groups	Delete Device	test - Test Lab
🖻 🚔 test		
Test Lab	Connect in Observation Window Disconnect from Observation Window	編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(▲) 工具(I) 説明(出)
	Drive Redirection	Ston Drive Redirection
	Observation Control	
	Connect in Extra Window	
	Connect in Extra Window (advanced)	35 軟碟機 本機磁碟 (C) 本機磁碟 (D) 光碟機 (B) 本機磁碟 (P) (控制音) 抽取式磁碟
	Disconnect Extra Window	
	Configure Device (Website)	_
	Show Configuration <u>W</u> izard	個項目來檢視它的説明。
	Query Device Settings	1腦內的檔案及資料夾。
	Inițial Device Setup	-
	請參聞 <u>我的交</u> 網路上 網路和	: <u>件</u> <u>的芳鄉</u> <u>總链連線</u>

選擇要分享的磁碟,在此為E 槽(光碟機), 預設 Username : admin Passord : admin 按 ok

Drive Redirection Settings	
Connection Parameters 1	
Drive to redirect: E: Refresh	
Port: 443 Secure Connection	
Allow Write Support (EXPERIMENTAL! DANGEROUS!)	
Caution: This might destroy all data on the shared media!	
Device Authentication 2	
Username: admin Password: ****	
OK Abbrechen	
t redirectable drives found.	
完成訊號在下方,如果沒完成請查看 username 和	password 是否有誤
Device: Test Lab Observation Window: connected Extra Window	: disconnected Drive Redirection: connected

另一個確認的方式為開啟 IE,進入 DKVM-IP1 的 WEB 介面,在 Mapping 的地方也可以看到資訊如下

D-Link Building Networks for People	DKVM-IP1 1 Port KVM over IP
	me Console Logout
Remote Mapping Floppy Disk Drive Redirection Options USER Setting Network	Active Image Drive Redirection Connection from: 172.17.88.41 Image type: CD-ROM Read/write mode: read-only Reactivate Disconnect Share host Share name Path to image User (optional) Password (optional) You must remove the current virtual disk to install a CD-ROM image.



🔩 KVM Vision Viewer		
File Configuration Groups Device Help		
ا 🛠 🛠 % 🖳 🚬 🖉 🗶 🕼 🗶		
🚯 Groups	test - Test Lab	
🖻 🎥 test		
Iest Lab	檔案(F) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(A) 工具(I) 說明(H)	
	←上-頁 - → • 白 ◎ 腰 昏瞀淋浹 ③ 階 幣 X 20 囲•	
	網址[1] 📃 我的電腦	
	式的電腦 35 軟環線 本機磁碟 (C.) 本機磁碟 (D.) 光碟镜 (G.) 本機磁碟 (F.) 25	DKVM-IP1 (G:)
	語選取一個項目來檢視它的說明。	
	顯示您電腦內的檔案及資料夾。	
	諸参問: <u>我的文件</u> <u>網路上的芳鄉</u> <u>網路和驗號連線</u>	

在遠端的畫面中即可使用本機所分享出來的媒體 (外接硬碟等媒体做法相同)

3 172.17.99.100 Remote Consol	e				
A DKVM-IP1 (G:)					
檔案(E) 編輯(E) 檢視(V) 我的	り最愛(A) 工具(T) 説明(H)				
⇔上─頁 • ⇒ • 🖻 🔇 搜尋	- 唱資料夾 🍪 階 📽 🕻	× 🗠 🔳			
網址D 🔊 DKVM-IP1 (G:)					·
DKVM-IP1 (G:)	p p p p p p p	Manual_D	P setup		
諸選取一個項目來檢視它的說明。					
容量:21.1 MB	N				
□ 已使用空間:21.1 MB	43				
□ 可用空間:0 個位元組					
諸参閱: <u>我的文件</u> <u>網路上的芳鄉</u> 我的電腦					

六、D-LINK DKVMIP1 搭配 DKVM-8E

Note: DKVM-8E 設備可連接八台 DKVM-8E,以 DKVM-IP1 来控管 DKVM-8E 下的 電腦,可以控管電腦達 64 台。

6-1 KVM-IP1 連接 DKMV-8E 圖示



6-2下圖為 DKVM-8E 向下串接圖示



DKVM-IP1 下接 DKVM-8E 操作方式 請先參考 4-2 遠端管理畫面 (P.21 頁)

1、先以鍵盤 Scroll 按二下,再按S先自動 scan 所有 DKVM-8E



2、 以 Scroll 二次 再按 Space 空白鍵 叫出 DKVM-8E 主要操作介面

Scroll Lock	+	Scroll Lock	+ Space bar	= On Screen Display Manual
----------------	---	----------------	-------------	-------------------------------

BAN	4K 🗄	1							
01	SY	STE	M	01	02	SYS	TEM	02	
03	SY	STE	M	03	04	SYS	тем	04	
05	SY	STE	M	05	06	SYS	тем	06	
072	SY	STE	M	071	08	SYS	тем	08	
05	SD :	10	SEC	: C	HAN	1GE	PASS	WORD	
SC4	AN : -	10	SEC	: C	CONS	SOLE	ON/	OFF	
ESC	: QI	υΙΤ	-		EN	ITER	COM	PLET	Έ
TAE	3 : NI	ЕХТ	-		INS	ERT	:EDI	т	
+/4	F : P	ORT	SE	LECI					
PgC)n∕I	PgL	Jp : B	ANK	SEL	ECT			

BANK:1 :目前在第幾台 DKVM -8E

▲/◆:PORT SELECT : 鍵盤的上下鍵為選擇在 DKVM-8E 上的那一台電腦 EX:目前
 是 BANK 1 中的八台電腦之一

TAB:NEXT : 選擇指向粉紅色控制項

INSERT:EDIT: 用在粉紅色控制項中調整 OSD 顯示控制介面的秒數或者 SCAN 時間秒數,預設十秒

ENTER: COMPLETE : Enter 為修改成立

PgDn/PgUp:BANK SELECT : 鍵盤上的 Page UP/Page Down 為 選擇那一台 DKVM-8E

七、D-LINK DKVMIP1 搭配 KVM-440/450

Note:

KVM-440/450 設備以 KVM-450 共 16 台 來說可連接三層 ,以 DKVM-IP1 來 控管 KVM-440/450 下的電腦,可以控管電腦達 4096 台,詳細資訊請參考 KVM-440/450 手冊。

7-1

KVM-IP1 連接 KMV-440/450 圖示





7-2

DKVM-IP1 下接 DKVM-440/450 操作方式 請先參考 4-2 遠端管理畫面 (P.21 頁)

1. 以 Scroll Lock 二次點擊 再按 Enter 叫出主選單

<Scroll Lock> → <Scroll Lock> → <Enter>

2. 以 鍵盤的 F2 找尋一次所有接在 KVM 上的主機

主畫面

1st Eni	Main Menu 04
	admin 📢) <mark>↑↓</mark> :Select
CH Name	STAPage Dn:
01 CH01	S Post-8P
02 CH02	S
03 CH03	SS 1
04 CH04	S Scan Tag
	SEnter
	S Change
	S Change
	SESC.
	S USD EXIC
F1:Setup	F4:Rename
F2:Scan	F5:Security
	F6:Lock Port

右方選項

Page UP:接上幾台 KVM-440/450 後可以使用 page up 或 page down 每8 port 為一組上下移動 S:已被搜尋到的 port

Enter 進入該台

Esc:退出 OSD

下方選項

F1: Setup



開機時,自動偵測 STA 有標記 S 的 Port

: Pc on

開機時,自動偵測 所有的 PC

: Scan Time Banner Time

搜尋秒數

: Position

Menu 畫面的位置調整

Banner 位置調整

: Hotkey

變更預設的 Scroll Lock

: Sound

Be 聲的開啟關閉

: Language

改變語言

F2: Scan

手動掃描各 Port 所連結的電腦

F4: Rename

變更名稱

F5: Security

設定密碼預設為 帳號 admin 密碼 123456

F6: Lock Port 在離開時可以鎖定該 port 不會被別人進入該台電腦, 解除時使用 F5 之帳號密碼解除

附錄一: DKVMIP1 通訊埠

	IP-KVM TCP Port			
Port	Protocol	Purpose		
23	Telnet over TCP	Web & Telnet client		
80	HTTP over TCP	Web		
443	HTTPS over TCP	Web		
443	RFB (Remote Frame Buffer) over TCP	Remote Console		
443	HTTPS over TCP	Drive Redirection		
139	ТСР	CD-ROM Image		
139	ТСР	Floppy disk		
162	UDP	SNMP (trap reception port)		
443	RFB (Remote Frame Buffer) over TCP	Remote Keyboard and Mouse data		

附 錄 二:登入時無法觀看遠端畫面如何排除



- 1. 到以下下載 Java Running 安裝 http://www.java.com/zh_TW/download/index.jsp
- 2. 至 Setting 選擇 Video
 - 將此勾選移除,按 Apply
- Force Composite Sync (Required for Sun Computers)

D-Link Building Networks for People	DKVM-IP1 1 Port KVM over IP
B ranna	Home Console Logout
Remote	
Mapping	Noise filter normal
USER	3 打勾按掉不要勾 Apply
Setting 1	4
User Console Keyboard/Mouse Video 2 Network Tools	

3.

在 Tools 選擇 Unit Reset 將 Reset Video Engine Reset 重新偵測

D-Link Building Networks for People	DKVM-IP1 1 Port KVM over IP
Hon	ne Console Logout
Remote	Deart Kaukaand Mariaa
Mapping	Reset
USER	Reset Video Engine
Setting	Reset Device
Network	Reset This may take up to a minute.
Tools	
Device Status Event Log Update Firmware Unit Reset	

D-Link 友訊科技 台灣分公司技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題,台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子

郵件或電話等方式

與 D-Link 台灣地區 技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間: 週一至週五, 早上 9:00 到 晚上 9:00 (不含周六、日及國定假日)

- 網 站:http://www.dlink.com.tw
- 電子郵件:dssqa_service@dlinktw.com.tw
- 技術諮詢:http://www.dlinktw.com.tw/support/inquiry_home.asp
- 常見問題:http://www.dlinktw.com.tw/support/faq_home.asp

如果您是台灣地區以外的用戶,請參考 D-Link 網站 全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限,請參考以下網頁說明: http://www.dlinktw.com.tw/support/repairservice.asp

產品維修: 使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

台灣區維修據點查詢:http://www.dlinktw.com.tw/support/repairservice_partner.asp

