D-Link DIR-605 Wireless N Broadband Router

中文快速安裝/設定指南





|--|

一、DIR-605 面板燈號及背版說明	4
二、開始安裝 DIR-605	6
硬體接線方式說明	7
三、開始設定 DIR-605	
DIR-605 網際網路及無線網路連線設定	10
四、 無線網卡與 DIR-605 無線連線設定說明	
D-Link DWA 系列無線網卡與 DIR-605 無線連線設定說明	21
使用 Windows XP SP2 內建之無線網路工具程式設定	
使用 Windows Vista Win7 內建之無線網路工具程式設定	
使用 WPS 方式快速設定無線網路	31
使用 MAC OSX 內建之無線線網路工具程式(AirPort)設定	
附錄(1) 使用 DIR-605 WEB 設定畫面做回復出廠預設値方式	36
附錄(2) DIR-605 韌體更新方式說明	
附錄(3) Windows 2k/XP 使用者電腦 端 TCP/IP 設定	40
附錄(4) Windows Vista/Win7 使用者電腦 端 TCP/IP 設定	
附錄(5) Windows 98/Me 使用者電腦 端 TCP/IP 設定	45
附錄(6) MAC OSX 使用者電腦 端 TCP/IP 設定	48
附錄(7)確認電腦是否取得正確的 IP 位址	
附錄(8) IE 瀏覽器設定參考(無法進入設備設定畫面時)	51
附錄(9) 乙太網路 RJ-45 連接頭標準排列方式(EIA/TIA 568A/B)	
D-Link 友訊科技 台灣分公司技術支援資訊	54

感謝您購買 D-Link 優質網路產品,本快速安裝指南將逐步導引您快速並正確的完成 DIR-605 硬體安裝及 其相關設定設定,請您務必仔細閱讀本手冊。

若您仍有其他安裝上的疑惑或不明之處,歡迎您與我們的技術支援工程師連絡。

開始安裝使用之前請先詳細閱讀以下說明:

- 1. DIR-605 可以協助您建構出一個家用無線/有線網路應用環境;但在此之前,請先確定您的電腦在尚未使用 DIR-605 前,已經可以依照網路服務提供者(ISP)所說的方式連結到網際網路(Internet)正確無誤。
- 2. 強烈建議您使用 Microsoft Windows XP/Vista/Win7 作業系統來進行 DIR-605 首次設定。
- 若您使用為非 D-Link 無線網路卡,例如使用筆記型電腦內建的無線網路卡,為免造成未來與您的 DIR-605 無線網路連線時造成未知錯誤發生;我們建議您先與您的筆記型電腦廠商聯絡,或自行至裝置管理 員查看無線網路廠牌/型號後至該無線網卡之官方網站下載最新的驅動程式更新使用。
- 4. 本快速安裝說明只針對 DIR-605 首次連線設定,其他有關 DIR-605 進階功能設定或產品相關最新訊息,以及最新版本的韌體下載;請參考光碟片中完整使用手冊說明;或至 D-Link 台灣網站 http://www.dlinktw.com.tw/support/中,取得相關產品資訊。

2010/11 月修訂 HW:C1 v.3.01WW

<更詳細的產品相關說明,請參考光碟片中手冊電子檔或設備設定畫面中"支援"項目裡的詳細功能說明。>



*設備側面按鈕為 WPS 快速無線連線按鈕, 若您的無線網卡有支援 WPS 功能, 您可以透過此按鈕快速連結無線網路。 詳細 WPS 使用方式及其說明, 請參考本手冊第 31 頁之說明。



二、開始安裝 DIR-605

開始進行寬頻路由器安裝設定

在開始安裝 DIR-605 之前,您的現行網路架構應該如下 A 部份所示,電腦 接上 ADSL/Cable Modem 的 LAN Port ,且電腦 可以正確連上網際 網路(InterNet) 無誤。



A.您在安裝使用 DIR-605 之前的現行網路設備連接狀態圖。

*如果您的電腦有安裝 ISP 所提供的 PPPoE 撥接程式的話(例如:ENTERNET 300),由於此程式可能會影響作業系統 TCP/IP 相關設定,所以在開始安裝前,請將其移除不要安裝。

硬體接線方式說明:

1.將電源接頭接上 DIR-605 背面的電源孔,然後將另一端接上電源插座。 請稍候約 30 秒,待 DIR-605 啓動完畢後,再進行下一步連接動作。



2.接著將連結至 ADSL/Cable Modem(或現有網路)的網路線接上 INTERNET 埠上。

*DIR-605 WAN Port 支援 Auto MDI-IX(自動偵測跳、直線)。





完成連接設定之後, DIR-605 的面板燈號應該為:

- 1.電源指示燈,恆亮。
- 2.網際網路指示燈,不定時閃爍。
- 3.無線網路指示燈,不定時閃爍。
- 4.LAN 區域網路指示燈 1-4 ,不定時閃爍。(有接上電腦的)

您依照上述的"硬體連線方式說明"將線路連接完成之後,您的現行網路架構應該會變成如下圖 B 所示的,ADSL/Cable Modem 的 LAN Port 與 DIR-605 的 Internet Port 對接,有線電腦的網路埠則接上 DIR-605 的 LAN 1~4Port 任一個 Port 上;而無線的電腦則經過接在電腦上的無線網路卡與 DIR-605 無線連結。



*完成硬體連接之後,請繼續以下說明,開始DIR-605 安裝相關設定。

三、開始設定 DIR-605

1.首先請先確定設定電腦端的網路卡 TCP/IP (IPV4)設定均為"自動取得 IP 位址"及"自動取得 DNS 位址"之後,即可依照下述步驟開始進行設備設定。

◎若您不清楚這部份的設定方式,您可以參考附錄 3~7 的說明。 ◎若IP位址取得正確,但依舊無法進入設備設定畫面的話,請參考附錄 9 的說明,針對 IE 瀏覽器進行設定調整。

2.由於首次設定需透過瀏覽器登入設備網頁設定畫面,所以請開啓您的瀏覽器後,在"網址列"輸入以下設備位址,以開始設定。 http://192.168.0.1



3.請在以下欄位中,輸入使用者名稱與密碼;
使用者名稱: 請輸入" admin "
密碼: 空白 (請勿輸入任何字元)
按下" 登入 "按鈕,進入 DIR-605 設定畫面。
登入
登入寬頻路由器:
用戶名稱:
密碼:
월入

4.接下設備將自動偵測您的寬頻網路類型,請稍後約30秒。偵測完畢後,請參閱下說明;

	歡迎使用D-LINK快速安裝精靈
1 E	路由器正在偵測您的網際網路連接類型。請稱後,直到路由器提供適合的設定。



*台灣地區僅會使用到 DHCP 連線 (動態 IP 位址)、PPPoE、固定 IP 位址連線這三種類型。 **如果偵測出來的結果不符,或是您也不知道要怎麼設定或選擇,您可以參考以下資訊自行選擇;

- 1. 若您電腦直接接上 ADSL 或 Cable Modem 時,需要另外指定一個特定的 IP 位址資訊後才可以連上網際網路的話,請選 擇"靜態 IP 位址連線"。(相關設定請參考本手冊第 13 頁說明)
- 2. 若您電腦直接接上 ADSL 或 Cable Modem 時,不需要做任何連線相關設定即可連上網際網路的話, 請選擇"動態 IP 位址(DHCP)"。(相關設定請參考本手冊第 14 頁說明)
- 3. 若您電腦直接接上 ADSL Modem 時,需要設定 ADSL 帳號/密碼後,而且需要進行連線動作後才可以連上網際網路的 話,請選擇"PPPoE"。(相關設定請參考本手冊第 15 頁說明)



*此處 IP 設定只是一個範例而已,請不要輸入這邊的設定值。 **若您不清楚此處的 IP 設定內容的話,請與您的 ISP 聯絡取得正確設定 IP 資訊。





若設備偵測到或您選擇了"PPPoE"的話,

- 1. 請在"用戶名稱, 密碼, 確認密碼" 欄位中依順序輸入由 ISP 所提供給您的 PPPoE 帳號及密碼後。
- 2. 連線模式請選擇"
 永遠(適用月租用戶)。。
- 3. 按下 建線 按鈕即可。

設定您的INTERNET連線		
寬頻網 路連 線:	PPPoE ▼ <u>這是什麼</u>	?
用戶名稱:	81234567@hinet.net	*(*誰必填選項)
密碼:	•••••	*
確認密碼:	•••••	*
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	◉ 永遠(適用月租用戶)	
	◎ 視需求連線(按量計費用戶)	
	連線	

*若您為中華電信光世代/ADSL 使用者的話,請務必加上"@hinet.net"。

**中華電信 PPPoE 固定 IP 使用者,請輸入"@ip.hinet.net"(但須事先與中華電信申請通過後才可使用)

完成"步驟一"的設定之後,將出現以下偵測網際網路連線是否正常畫面,請依照畫面指示稍後。

更新網際網路設定 路由器正重新偵測您的網際網路連接類型,並測試連接是否能連上網際網路。請務等直到路由器偵測結束。 76 偵測完畢後,將出現如下設定一覽畫面,目前無線網路尙未進行設定請按下" 設定,參閱下一頁無線網路的設定說明;

快速設定完成			
按下儲存按鈕後,在下一	─次登入路由器時,您需要帳號與蜜碼來登入		
- 設備網際網路設定	空药得取油油		
	見刻前LMD通程線:PPPOE	水線:口裡上納除納始	
無線設定			
	無線網路名稱(SSID): dlink	狀態・ 不安全 設定	
	安全模式: 停用		
	您目前的無線設定並不安全。建議您	重新設定無線網路。	
+0./#+- / #+11			
設備資訊	田后名籍···admin		
	·四·马·丹·································		
	☑ 儲存我	的網路設定	
	── 將無線	蜜碼同步設定為路由器密碼	
請記下此處的無線網路有	字取名稱及存取密碼, 稍後或未來若您的電腦雪 每結本設備的相關證明, 你可以要考她速安裝手	更透過無線網路連線至本設備時將會使用到。 第一曲曲面零。	¥細電
阿加米米派制下 22 短 来激发	≝海本設備的1泊謝就№1,229以参考決速支援于 「儲存」「完成」		

步驟 2- 設備無線網路相關設定

- 1. 請於"無線網路名稱(SSID)"欄位中, 輸入您想要指定的無線網路存取名稱, 日後無線網卡要與設備無線連結時,就是已 此名稱辨識(請勿使用中文)
- 2. 請於"安全模式"項目, 點選"Auto-WPA/WAP2"。
- 3. 於"無線金鑰"欄位中,輸入至少8個字元的無線存取密碼(請勿使用中文)。
- 4. 輸入完成後,請按下" 儲存 "按鈕繼續。



*為確保您的無線網路及區域網路安全,不被未經授權的使用者使用,建議您不要將無線網路安全關閉。 **勾選自動產生無線密碼的話,設備將自動亂數產生密碼,請斟酌您的需求而定。

完成設定之後,將出現以下偵測網際網路連線是否正常畫面,請依照畫面指示稍後。

更新網際網路設定 路由器正重新偵測您的網際網路連接類型,並測試連接是否能連上網際網路。請稱笑有到路由器偵測结束。 76

完成設定-記下或列印出這邊的設備設定資訊後,請按下"完成"按鈕即可完成設定。
快速設定完成
按下儲存按鈕後,在下一次登入路由器時,您需要帳號與密碼來登入。
設備網際網路設定
寬頻網路連線: PPPoE 狀態:已連上網際網路
無線設定
無線網路名稱(SSID): dlink 狀態:加密 設定
安全模式: 自動(WPA或WPA2)- 個人級
網路金鑰: 0800002615
沿借咨钮
周戸名稱: admin
密碼:
同一样方形的细数码字
這一。 請記下此處的無線網路存取名稱及存取密碼, 稍後或未來若您的電腦要透過無線網路連線至本設備時將會使用到。詳細電
腦端無線網卡透過無線連結本設備的相關說明,您可以參考快速安裝手冊中的內容。

◎請記下這邊的相關資訊,尤其是無線網路部分,日後無線網卡端要與設備連線時將會用到。



*以上設定步驟只需要於首次安裝進行一次即可,之後其餘的電腦只需要作業系統中做 TCP/IP 相關設定即可,您可參考附錄 3~7 的說明。

四、無線網卡與 DIR-605 無線連線設定說明

以下是 DIR-605 搭配無線網路卡的無線網路設定操作示範。 包含以下幾種方式,供您參考,

●使用 DWA-645 所附加之無線網路連線工具程式連線方式說明

●Windows XP SP2 內建之無線網路連線工具程式連線說明。

●Windows Vista/Win7 內建之無線網路連線工具程式連線說明。

●使用 DWA-110 所附加之無線網路連線工具程式以 WPS 方式快速無線網路連線方式說明。

●使用 MAC OSX 內建之無線網路工具程式(AirPort) 之無線網路連線工具程式連線說明。

1.開始以下設定前請先確定您的無線網路卡已經按照無線網路卡說明書指示,完成所有安裝且使用正常。

2.若您使用為非 D-Link 無線網路卡,例如使用筆記型電腦內建的無線網路卡,您可能遭遇到無線連線相關的問題,為免造成未來 與您的 DIR-605 無線網路連線時造成未知錯誤發生;我們建議當您發生以下狀況時,請先與您的筆記型電腦廠商聯絡,或自行至 裝置管理員查看無線網路廠牌/型號後至該無線網卡之官方網站下載最新的驅動程式更新使用。

●搜尋不到無線網路名稱(SSID)

●搜尋的到無線網路名稱(SSID)卻無法正常連結。

●無線網路連結後, 無法取得正確的 IP 位址。

◎如果您所使用的是筆記型電腦內建的無線網卡的話,在開始使用之前,請先確認在筆電上的無線網路硬體開關已經開啓。 ◎筆記型電腦的無線網路開關,依廠牌不同,可能位於電腦左側、右側、或前方,亦有透過鍵盤功能按鈕開啓,詳細請與您的筆記型電腦 廠商聯絡確認。

4.1 以下設定爲使用 D-Link DWA-645 無線網路卡工具程式 來設定無線網卡與 DIR-605 的無線連線(DWA 系列網卡適用)

1.當您安裝好 DWA-645 無線網路卡之後,您可在桌面右下角的"階梯狀"的 DWA-645 無線網路卡管理程式按滑鼠左鍵兩下。



2.工具程式開啓後,a.請按下" Refresh "按鈕,重新整理您的無線網路資訊;b.待工具程式中央出現一個 SSID 為 dlink 的無線基地台名稱後,請選擇該 SSID 之後,c.並按下" Connect "按鈕。

📕 D-Link Rangel	Booster № 650 DWA-645				×
				Disconnect	ted 📶
D-Link					_
DWA-645	WIRELESS NETWORKS	MY WIRE	LESS NETWORKS	SUPPOR	₹T>>
SSID	MAC(BSSID)	Signal	Security	Channel	
👗 dlink	00:15:E9:EE:CE:F0	73%	8	1	b.
My Wireles	s Networks		a. Refrest	Conr	c. nect

*若無法找到 SSID(基地台名稱)的話,您可以多按幾次 Refersh 按鈕,或將無線網路卡停用/啓用看看。



3.請稍後待工具程式上方資訊欄位中,出現 SSID、IP 位址、頻道、連線速度及"Connected"資訊後,代表無線網路已正確連線。

🚞 D-Link RangeB	ooster № 650 D₩A-645					×
dlink	192.168.0.187	e	CH1	243Mbps	Connected	at
D-Link						\leq
DWA-645	WIRELESS NETWORKS	MY W	IRELESS	NETWORKS	SUPPOR	T>>
SSID	MAC(BSSID)	Signal	Sec	urity	Channel	
1 dlink	00:15:E9:EE:CE:F0	73%	6		1	
My Wireless dlink - dlink	Networks		•	Refresh Activate	Conne	ect

*若無法連線的話,您也可以試著將無線網路連線停用之後,再啓用看看。 4.最後您就可以開啓您的 IE 瀏覽器開始透過 DIR-605 無線上網了。

4.2 以下設定爲使用 Windows XP SP2 內建之無線網路工具程式 來設定無線網卡與 DIR-605 的無線連線

請至控制台中,點擊"網路和網際網路連線->網路連線"。
 進入網路連線設定之後,請對著無線網路連線圖示,按下滑鼠右鍵,選擇"檢視可用的無線網路"。



2. 出現如下圖示的無線網路連線清單後,請 a.選擇名稱為 dlink 的無線網路基地台, b.再點擊下方" 連線 [] "按鈕。



*dlink 為 DIR-605 預設 SSID 名稱。

**若此處無法出現基地台名稱的話,請試著多按幾次"重新整理網路清單"。

3. 繼續若 DIR-605 無線網路沒有設定加密的話,會出現如下警告視窗,請直接點擊" 永遠連線 (C)

無線網路連線					
您正在連線到不安全的網路 "default",在這個網路上傳遞的資訊並未加密,其他人可以看到。					
永遠連線(C) 取消					

 若 DIR-605 無線網路有設定安全加密的話,會出現如下畫面,請在網路金鑰以及確認網路金鑰欄位中, 輸入您所設定無線網路金鑰。完成後請按下" 連線CO "按鈕。

"按鈕即可。

無線網路連線		X
網路 'dlink'要求網路金鑰(使入者連線到這個網路。 請鍵入金鑰然後按 [連線]。	也稱爲 WEP 金 ,	鑰或 WPA 金鑰)。網路金鑰協助防止不明
網路金鑰(匹):	****	
確認網路金鑰(0):	****	
		→→ 連線(ご) 取消



6. 最後您就可以開啓您的 IE 瀏覽器開始透過 DIR-605 無線上網了。

*注意,若於連線無線網路過程中,最後作業系統若出現" Windows 找不到一個憑證可以讓您登入到網路"這樣的錯誤訊息,導致無 法使用無線網路連線的話,請至設定畫面(http://192.168.0.1),設定->無線網路設定項目中,按下" 「手動無線連線設定」,"按鈕 後,進入手動無線網路設定頁面中,將"WI-FI 保護設定"功能關閉(不勾選啓用),儲存設定後,即可解決此狀況。 (主要發生原因為 Windows XP 不支援 WI-FI 保護設定 WPS 的關係, Vista 使用者不會發生此問題)

4.3 以下設定爲使用 Vista/Win7 內建之無線網路工具程式 來設定無線網卡與 DIR-605 的無線連線

1. 進入控制台後,按下"檢視網路狀態及工作"。

2.





₭ 停用這個網路裝置,,,先將區域連線停用。

3. 先選擇"區域連線"後,再按下" (若出現 Windows 需要您的授權才能作業視窗後,按下"繼續"按鈕)

								x
	▶ 控制台 ▶ :	網路和網際網路	▶ 網路連線 ▶		▼ 49	搜尋		٩
🎍 組合管理	▼ 副 檢視 ▼	🖌 停用這個網	路装置 🖬 診	斷這個連線 📑	重新命名這個連續	ま 🗳 検視這個	連線的狀態 »	0
名稱	狀態	装置名稱	連線性	網路類別	擁有者	類型	電話號碼或主機位址	
區域網路或高	速網際網路 (2) -							^
區域連線 dlink_624 Marvell Yukon 88E8056 PCI-E 無線網路連線 沒有連線 D-Link AirPlus G DWL-G122 W								

*由於此處為將區域連線停用,所以日後您若還要使用區域連線的時候,請記得將區域連線再啓用。 4. 接著請對著"無線網路連線"按下滑鼠右鍵,再選擇執行"連線/中斷連線"。

								X
00-	● ▶ 控制台 →	網路和網際網路	▶ 網路連線 ▶		•	4 搜尋		٩
🖣 組合管	理 👻 🏭 檢視	▼ 董 連線到 ■	🗙 停用這個網路	編装置 💽 診斷這	個連線 📑 🕯	重新命名這個連線	»	0
名稱	狀態	装置名稱	連線性	網路類別	擁有者	類型	電話號碼或主機位址	
區域網路到	北高速網際網路 (2)) ———						- ^
	合停用 Marvell Yukon 881	E8056 PCI-E 🗴	沒有連續 D-Link A	停用(() AirPlu 建線) 然態() 標度者	3) / 中斷連線(O J) A) 發連線(G)			
				建立4 删除(1 重新自 内容(1	(理(S) 5) 5名(M) 8)			

5.	出現"選取要連線的網路"畫面後,請選取無線基地台的	6. 如果您要連結的無線基地台有安全加密的話,請在"安全性
	SSID,本範例為"dlink";選取後,按下下方的"/// 建總②//"	金鑰或複雜密碼"欄位中,輸入正確的無線網路加密密碼。
	按鈕後,作業系統將開始無線連結您的無線基地台。	
	選取要連線的網路	輸入 dlink 的網路安全性金鑰或複雜密碼
	顯示 所有	設定網路的人員可以提供您金鑰或複雜密碼。
	dlink 具有安全性的網路 。	安全性金鑰或複雜密碼(S): ●●●●●●●●●●●■ ■ 顧示李元(D)
	<u>設定連線或網路 開設網路和共用中心</u> 連線() 取満	✓ 如果您有 <u>USB 快费器磕機</u> ,且其具有 dlink 的網路設定,請立即將它插入。 連線 取満
	<u>ه</u> ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	註:您可以勾選"顯示字元",檢查您所輸入的密碼是否正確。

7.出現"已成功連線到…"後,請將"儲存這個網路"及"自動啓用這個連線"項目勾選。勾選完成後,請按下" **購買(L)**" 按鈕,完成無線網路設定。



*1.繼續若有出現"設定網路位置"視窗的話,請選擇"住家"。 (此時出現 Windows 需要您的授權才能作業, 按下"繼續"按 鈕)。





4.4 使用 WPS 方式, 快速設定無線網卡與 DIR-605 的無線連線

D.T.I.

WPS(Wi-Fi Protected Setup)是一種使用 PIN 密碼或按鍵來設定網路安全性(包含無線連線設定)的方法。

D-Link DIR 系列無線路由器產品均支援透過 PIN Code 和 PBC 硬體連線的方式來執行 WPS 功能。執行的程序是當用戶啓動 WPS 設備時,網路便會要求用戶輸入一個 8 位數的 PIN 密碼,或按下 WPS 硬體按鍵後,再按下無線網卡無線網路連線軟體的 PBC 按鈕後,即可完成無線連線及安全加密動作。

- 1. 首先請先確定您的無線網卡是有支援 WPS 功能的,本範例以 D-Link DWA-110 透過 PBC 方式為設定範例。
- 2. 由於 Windows XP 內見之無線網路連線工具程式不支援 WPS, 所以請透過 DWA-110 的無線網路工具程式進行 WPS 設定。
- 3. 安裝完成 DWA-110 之後, 請開啓 DWA-110 的無線網路工具程式, 開啓後請直接按下" WPS "按鈕。

DWA-110	無線網路	我的無線網路	支援>>	
SSID	MAC(BSSID)	訊 / 🕱	安全模式 頻道	^
🚄 Yin	00:1B:11:53:6B:1B	11% 🔒	5	
🚤 НЗС	00:50:18:21:D1:C9	15% 🔒	3	
📥 CAS675W	00:0D:54:F8:32:8C	19%	11	
📥 WGR614v6	00:90:4C:7E:00:10	19% 🔒	6	
📥 624shard	00:1C:F0:49:07:6C	23%	10	
📥 dlink	00:18:E7:23:5F:19	23%	2	
📥 D-Link	00:13:46:90:54:6F	47%	9	
 5006	00:50:18:21:C4:29	55% 🔒	6	
📥 tivo	00:1C:F0:3B:DC:9B	63% 🔒	6	
🚤 DI-784_88.66_G	00:0D:88:C5:46:E3	75% 🔒	10	
🚤 D-Link	00:13:46:70:59:75	75%	9	
HIPCAM_TEST	00:17:9A:51:D7:6F	75% 🔒	2	
🚤 0800002paultest	00:0F:3D:28:59:23	79% 🔒	11	
📥 Home	00:19:5B:02:B5:7C	91% 🔒	11	
📥 dlink	00:13:46:88:32:A6	95%	1	
LIR-300_test_GOGO	00:19:58:D3:C5:EA	100% 🔓	10	~
		WPS	更新 連線	
4半方为4至4月4月9月2				



5. 之後請在 120 秒之內, 按下位於 DIR-605 側面的 WPS 按鈕, 接下將自動完成無線網路連線(包含無線加密設定)



6. 最後出現如下已成功建立無線連線 訊息之後,完成透過 WPS 無線連線設定。



4.5 以下設定為使用 MAC OSX 內建之無線網路工具程式(AirPort) 來設定無線網卡與 DIR-605 的無線連線

*以下設定以 MAC OSX 10.5.x 為範例。

*MAC OSX 10.4.x/10.3.x 使用者基本上亦可參考本說明文件進行相關設定, 唯某些細項可能因版本關係而有所不同, 於此不再說明,詳細請洽 APPLE 技術支援。

*本說明內容僅針對 MAC OSX 使用者與 D-Link 無線寬頻路由器之無線搭配設定, 更詳細的 MAC OSX 相關使用說明, 請洽 APPLE 技術支援。(http://www.apple.com.tw/support/)

1. 請按下畫面右上方的" 🦈 "圖示後,在下拉選單中點選剛才所設定 SSID。(本範例為 dlink)

	畫面擷取	檔案	編輯	擷取	視窗	輔助説明			<> 40			星期三下午	1:37	Q
	· ·									AirPor 停用 A	rt:已啟用 AirPort			
· 4										未選取 655te	a網路 st		ntosh H	D
										ALPH/ Book- D-Lin	A •825A1-g k		•	
										DI-82 DL VA	4 Pw1g	NO		
										dlink dlink- dlink5	-ken 24			

網路"dlink"需要 WPA 密碼。
密碼:
□ 顯示密碼✓ 記住這個網路
取消 好

*若您為 OSX 10.4.x/10.3.x 使用者的話, 由於舊版本無法自動辨識無線路由器加密方式, 所以您必須視您實際在無線路由器中設定的加密類型, 自行選擇正確的無線安全層級(加密方式)。

3.最後您看到右上方" 🛜 "按鈕變成黑色,且按下後上一步所設定的 SSID 前面有打勾之後,就代表無線網路已正確連線。接著 您就可以開始無線網路上網了。

. Ć	畫面擷取	檔案	編輯	擷取	視窗	輔助説明			<·->	Ð	ŝ	•		•	星期三 下	午 1:39
											A	irPor	t:E	啟用		1000
											15	∮⊞А	irPor	π		
• 4	-	•						• • • • • • • • • •			√ d !@	link @#\$%	<u>،</u> *&*(0		

*若發生無法上網的狀況, 請至"系統偏好設定"項目中, 將 AirPort 的進階設定中, 將 TCP/IP 設定改為"使用 DHCP", 並將"使用 IPv6"功能關閉。

**若您為 OSX 10.4.x/10.3.x 使用者,除了修改上述 TCP/IP 設定外,另外還必須將"使用 PPPoE 連接"這個選項取消。

附錄(1)、使用 DIR-605 WEB 設定畫面做回復出廠預設値方式

1. 進入 DIR-605 設定畫面(http://192.168.0.1)之後,請選擇 "維護->儲存與還原 "。

2. 按下"^{還原裝置}"按鈕即可回復出廠預設值。



*您亦可在電源接通的狀況下,按下 DIR-605 背面的 Reset 鍵 10 秒,即可將 DIR-605 回復出廠預設值。

DIR-605 出廠預設值如下: DIR-605 LAN IP 位址: 192.168.0.1 登入帳號: admin (小寫) 密碼:空白 (請勿輸入任何字元)

附錄(2)、DIR-605 韌體更新方式說明

韌體更新前,請注意以下事項;

a. 韌體更新請使用有線連接 DIR-605 的電腦操作,不要使用無線來進行更新韌體!!

b. 韌體更新之後,未避免舊設定值於新韌體衝突,請再依照附錄(1)的說明,將 DIR-605 設定回復出廠預設值之後再重新設定一次。

1.進入 DIR-605 設定畫面後,在"維護->韌體更新",在 韌體更新項目中,按下"^{瀏覽…}"按鈕。

习惯更新
注意:有些韌體更新後會將設定清空回復原廠預設值。在執行更新前,請確認已儲存目前的設 定值。
要更新 勃體,您的電腦必須用實體網路線連接至路由器,輸入要更新期體檔案的名稱,並按下 上傳按鈕。
上傳:





5.接著系統將倒數約140秒,將新韌體載入,請稍後。

6.最後回到登入 DIR-605 的登入畫面後, 韌體更新完成。

附錄(3)、Windows 2k/XP 使用者電腦 端 TCP/IP 設定

 請至"控制台->網路和網際網路連線中, 按下"網路連線"圖示。

🐠 網路和網際網路連線

選擇一項工作...

🛃 設定或變更您的網際網路連線

🛃 建立連線來連到您的工作網路

🛃 設定或變更您的家用網路或小型辦公室網路

🛃 爲住家或小型辦公室設定無線網路

🛃 變更您的 Windows 防火牆設定值

| 或選取 [控制台] 圖示



2.接著請選擇與 DIR-605 介接的電腦網路卡的"區域網路"圖示, 按下滑鼠的"右鍵"選擇"內容"。



◎若您在此處有設定"橋接器連線"的話,請把 它移除;以免造成接下設定上的錯誤。

3. 選擇 Internet Protocol(TCP/IP),

然後點選「內容」。

🚽 画域連線 內容 💦 🔀
一般 驗證 進階
連線使用:
■ Intel(R) PRO/1000 MT Mobile Conne 設定(C)
這個連線使用下列項目(2):
▼ T NWLink NetBIOS
Internet Protocol (TCP/IP)
安裝(1) 解除安裝(1) 內容(2)
描述 傳輸控制通訊協定/網際網路通訊協定(ICP/IP)。這是預 設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能
 ✓連線後,在通知區域內顯示圖示(₩) ✓ 連線後,在通知區域內顯示圖示(₩) ✓ 在這個連線只有有限連線或沒有連線能力時通知我(M)

4. 在 Internet Protocol (TCP/IP)內容的一般中,改成 「自動取得 IP 位址」和「自動取得 DNS 伺服器位址」。 完成後,請按下"確定"按鈕。並將區域連線內容視窗關閉。

Internet Protocol (TCP/IP) 內容	F 🛛 🛛 🔁
一般其他設定	
如果您的網路支援這項功能, 則,您必須詢問網路系統管理	您可以取得自動指派的 IP 設定。否 員正確的 IP 設定。
○ 信動 《 侍 田 位 址 ②):	
IP 位址(I):	
子網路遮罩(U):	a a at at
預設閘道(D):	
● 自動取得 DNS 伺服器位址	EB)
○使用下列的 DNS 伺服器位	Σ址(E):
慣用 DNS 伺服器(P):	
其他 DNS 伺服器(<u>A</u>):	
	進階(♡)
	確定 取消

附錄(4)、Windows Vista/Win7 使用者電腦 端 TCP/IP 設定

1.首先



2. 至"控制台->檢視網路狀態及工作"。

2. 進入網路和共用中心設定後,請按下畫面左方的

"<u>管理網路連線</u>"項目。 (Win7 請按下"**變更介面卡設定**"項目)



- 3. 繼續出現網路連線設定畫面後,請
 - 1.先點選"區域連線"。

2.之後再對著已取的區域連線,按下滑鼠右鍵,選擇"內容"。

◎(出現Windows 需要您的授權才能作業,請按下"繼續"按鈕)。

4. 出現區域連線 內容畫面後,首先

3. 按下"

1.取消勾選"Internet Protocol Version 6(TCP/IPv6)"。

内容(R)

"按鈕。

X

2.點選"Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)"。

區域連線 內容 網路功能 共用 連線方式: Intel(R) PRO/1000 PL Network Connection 設定(C)... - O -X 這個連線使用下列項目(O): 🚺 « 網路連線 🕨 ▼ 4 搜尋 Client for Microsoft Networks 🗹 🚚 QoS Packet Scheduler 組合管理 🔻 📰 檢視 🔻 💥 停用這個網路裝置 » ? File and Printer Sharing for Microsoft Networks **1**. _ _ _ Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) 名稱 装置名稱 狀態 連線性 >> 2 - ✓ ▲ Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) 區域網路或高速網際網路(3) 🗹 🔺 Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver 區域連線 🗹 🔺 Link-Layer Topology Discovery Responder dlinktw.com.tw 停用(B) Intel(R) PRO/1000 PL Netwo 狀態(U) 安装(N)... 内容(R) 解除安裝AT 區域連線2 診斷(A) 已拔除網路電纜 描述 Bluetooth Personal Area Netw 傳輸控制通訊協定網際網路通訊協定 (TCP/IP)。這是預 設的廣域網路通訊協定,提供不同網路之間的通訊能 力。 橋接器連線(G) 無線網路連線 建立捷徑(S) 已停用 Intel(R) PRO/Wireless 3945AB. 删除(D) 重新命名(M) 取消 確定 内容(R)

- 5.繼續如果要設定為自動取得IP的話,
 - 1.請勾選"自動取得IP 位址" 及 "自動取得DNS 伺服器位址"。
 - 2.按下" 確定 "按鈕。

6.完成上述設定,回到區域連線內容畫面後,請直接按下 " 開閉 "按鈕。完成所有設定。

一般 其他設定 如果您的網路支援這項功能,您可以取得自動指派的 IP 設定。否 則,您必須詢問網路系統管理員正確的 IP 設定。	網路功能 共用 連線方式:
 ● 自動取得 IP 位址(0) ● 使用下列的 IP 位址(2): IP 位址(1): 子網路遮罩(1): 子網路遮罩(1): (1): (1): (2): (2): (2): (3): (4): (4): 	設定(C) 這個連線使用下列項目(Q): ✓ Client for Microsoft Networks ✓ QOS Packet Scheduler ✓ QOS Packet Scheduler ✓ Discovery Microsoft Networks → Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) ✓ → Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ✓ → Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ✓ → Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver ✓ → Link-Layer Topology Discovery Responder 安装(U) 解除安装(U) 内容(R) 描述 譲您的電腦能夠存取 Microsoft 網路上的資源。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	開閉 取消

②要設定為自動取得 IP 乙則,請確定您的寬頻路田器 LAN 端的 DHCP 功能已啓用,否則將無法順利取得 IP 位址。

附錄(5)、Windows 98/Me 使用者電腦 端 TCP/IP 設定

1.首先對著桌面上「網路上的芳鄰」的圖示, 按滑鼠的「右鍵」選「內容」。



2.進入"網路組態"中後,請選擇與您的網路卡型號相對應的 "tcp/ip"後,再點選"內容"。

已經	安裝下面的網 ICP/IP -> Real	18路元作 tek R T I	<u>‡(N):</u> <mark>輩</mark> .8139 F∉	f應的 milv PC	"TCP/	IP" themet N	
8-1 8-1	ICP/IP -> 撥號 ICP/IP -> 撥號	記接す 記接す	ŧ ₹#2 (VP	N 支援)	法权利	*白*志+立+	
	大大地和上少下和永知田	部功和	-> IIDA	. V3.0 17	78年171		
	新增(<u>A</u>)		移除(<u>E)</u>		内容®	
主網 Clie:	路登入①): nt for Microso:	ft Netwo	orks		2.點	選此處	
1	當案及列印分	享ি					
一說! TC 路	明 P/IP 通訊協定 (WAN)。	可以讓	騘用來	連線到	Internet	及廣域:	網

3.在"IP 位址"項目中,選擇"自動取得 IP 位址"。 且 IP 位址、子網路遮罩欄位保持空白。 4.在"通訊閘"項目中,若"已安裝的通訊閘"中有設 IP 位址請移除。

TCP/IP內容				?×
連結 通訊閘	 ₩	│ NetBIOS INS 組態		DNS 組態 IP 位址
IP 位址可以自 定 IP 位址,ii 地方輸入。	動指定給這台 轉要求網路管理	?電腦。如果網 理員給您位址,	络沒有自 然後在 ^一	到動指 下面的
○ 自動取行 ○ 指定 IP	₩IP 位址(O) 位址(S):			
IP 位址	: D :			· _
子網路	遮罩①:			·
		*此處內容	需寫	蓥白 . ──┘
				Ŀ}
		確	Ē	取消

TCP/IP內容			? ×
連結 通訊閘		NetBIOS 組態	DNS 組態 IP 位址
清單第一個通訊 就是這些機器的	R開就是您的預診 D使用順序。	通訊閘。清單的	的位址順序
新的通訊開作	v):		
	· ·	新增化	
	朝①:	移除(型)	
*此處需寫	空白		
		確定	

5.在"DNS 組態"項目中,選擇"關閉 DNS"。 (若其他欄位有設定內容的話,請全部清除) 6. 完成上述確認步驟後,請將作業系統重新啓動即可。

TCP/IP內容					? ×
通訊開 連結	 進階	wins 	組態 NetBIOS	I IP	位址 S 組態
 ○ 關閉 DN ○ 啓動 DN → ● 密動 DN 	12(E)	_	/细tat/(O)・		
DNS 伺服器	」 搜尋順序			↓ 新増(Δ) 移除(R)	
網域字尾搜	尋順序	_		新増型	
			確	定	取消

完成後請按下"確定"鍵。

◎回到"網路組態"畫面後,請再按一下"確定"按鈕, 離開網路組態設定。

附錄(6)、MCX OSX 使用者電腦 端 TCP/IP 設定

◎以下設定以 MAC OSX 10.5.x 為範例。

◎MAC OSX 10.4.x/10.3.x 使用者基本上亦可参考本說明文件進行相關設定, 唯某些細項可能因版本關係而有所不同, 於此不再說明,詳細請逕恰 APPLE 技術支援。(http://www.apple.com.tw/support/)

1. 將一端已上 MAC OSX 電腦的網路線接上 DIR-605 LAN 1~4 任一埠之後,請開啓 MAC OS 中的"系統偏好設定"。







◎若發生無法上網的狀況,請至進階設定中,將 TCP/IP 設定除了改為"使用 DHCP",並將"使用 IPv6"功能關閉。 ◎◎若您為 OSX 10.4.x/10.3.x 使用者,除了修改上述 TCP/IP 設定外,另外還必須將"使用 PPPoE 連接"這個選項取消。

附錄(7)、確認電腦是否取得正確的 IP 位址

1.請至開始→執行 在開啓欄位輸入「cmd」, 並按確定。

、文件或網際網路資源的名 mgp廢。
取消 瀏覽 圖

◎若是 Win 98/ME 系統,請輸入「command」。
 ◎MAC OSX 使用者,請開啓 Finder 後,
 至應用程式->工具程式 目錄中,開啓"終端機"。



2.進入 DOS 模式後,輸入「**ipconfig**」,按下 Enter。確認是否 抓到正確的 IP Address(IP 位址)、Subnet Mask (子網路遮罩)、 和 Default Gateway(預設開道)。

🚳 命令提示字元 (2)	- 1	×
Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600] <c> Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.</c>		•
C:\Documents and Settings\Administrator		
Windows IP Configuration		
Ethernet adapter Bluetooth Network:		
Media State Media disconnected		
Ethernet adapter 區域連線 3:		
Connection-specific DNS Suffix .: IP Address		•

正確的 IP 位址資訊應如以下:

IP Address:	192.168.0.2~254(任一數字)
Subnet Mask:	255.255.255.0
Default Gateway:	192.168.0.1
◎MAC OSX 使用者請輔	俞入" ifconfig "指令, 察看"eth0" 的相關
IP 資料是否取得正確。	

附錄(8)、IE 瀏覽器設定參考(無法進入設備設定畫面時)

1.請於桌面,點選「Internet Explorer」瀏覽器



2.按下1「停止」鍵,2選擇「工具」,點選「網際網路選項」 3.選擇「連線」項目,確認此處為「永遠不撥號連線」

🗿 沒有個頁可顯示 - Microsoft Internet Explorer 網際網路選項 ? × 檔案(F) 編輯(E) 檢視(Y) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H) 一般 安全性 隱私權 內容 連線 程式集 進階 郵件和新聞(M) - 🥾 🔟 - 🗔 📖 🍪 🕴 OL-I O I 1 ○ 搜尋 要設定網際網路連線,請按[安裝]。 快顯封鎖程式(P) 安装(U). 管理附加元件(A)... 網址 D 🕘 http://tw.yahoo_pm/ 同步處理(S)... 撥號及虛擬私人網路設定值(N) Windows Update(U) 動作已取消 i 🥘 PPTP 新增(D). * 傳送到 Bluetooth(B) 蔱 TTN (預設値) ICO Lite -移除(R) Internet Explorer 無法連結您要求的網頁。網 Sun Java 主控台 如果您設定連線時必須設定 proxy 伺服器, 請 設定值(S). 部際網路選項(0) 選擇 [設定値]。 請嘗試下列: ● 永遠不撥號連線(C) 2 ○ 網路連線不存在時撥號(₩) • 請按 🛐 [重新整理] 按鈕,或者稍後再試一次。 ○ 永遠使用預設的連線(O) • 如果以前瀏覽此網頁,但想檢視儲存在電腦的內容,請按「輪 案],然後按 [離線工作]。 目前的預設 • 如需關於使用 Internet Explorer 離線瀏覽的資訊, 請按 [說明] 功 能表,然後按[內容與索引]。 區域網路 (LAN) 設定-Internet Explorer 區域網路設定不可套用到撥號連線。諸選擇上 區域網路設定(L) 述設定來進行撥號設定。 套用(A) 確定 取消

接著再按下「區域網路設定」按鈕。

4.確認「區域網路 (LAN) 設定」畫面內容維持空白的, (所有項目都不勾選)然後按下「確定」,最後再按一次 「確定」鍵離開網際網路選項。

154 町谷 (154) 自動組態 自動設定會!	N) 該定 (? 取代手動設定。要確保使用手動設定,諸停用自動調	儿
定。 □ 自動偵測	設定(<u>A</u>) 網販指会碼(S)	
網址(E)	http://proxy.wretch.cc/proxy.pac	
Proxy 伺服器 口在您的區 號或 VPN	} 域網路使用 Proxy 伺服器 (這些設定將不會套用到攤 ī 連線)(<u>X</u>)	246
網址(E):	速接埠(I) 進階(C)	

5.登入 DIR-605 設定畫面,開始設定上網連線步驟,

請開啓 IE 瀏覽器,並在網址列輸入 192.168.0.1,後直接按下「Enter」鍵即可。

2 沒有 都案(E)	直回類示 編輯(E)	- Micros 檢視(V)	oft Int 我的:	ernet Ex 最愛(<u>A</u>)	plorer 工具(<u>T</u>)	說明(<u>H</u>)	
○ ±-1	a - 0	- 💌 🛛	0 💰	₽搜	享 👷 我	的最愛 🤞	9 6
網址(D)	192.168	.0.1		*			
Internet	動作已即 Explorer 無	又消 法連結您	要求的;	網頁。網	頁可能暫	時無法使用	•

◎以上 IE 瀏覽器設定以 IE 6.0 為例, IE 7.0, IE 8.0 使用者, 請按下畫面右上角的"^{◎ 工具②}"按鈕後, 就可依照上述相同步驟 進入"網際網路選項"確認相關內容。 ◎若依照上述步驟操作依舊無法進入設定畫面, 您可以將防毒軟體之網路防護, 網頁防護等相關功能關閉後, 再嘗試連結設備設定 畫面。

附錄(9) 乙太網路 RJ-45 連接頭標準排列方式(EIA/TIA 568A/B)

錯誤的網路線接頭(RJ-45)壓製可能導致電子訊號不穩定讓人誤判設備故障以外,更會造成封包傳輸時的遺失,所以如果您要自 行壓製 RJ-45 接頭時,您可以參考本附錄的 EIA/TIA 標準 568A/B (A->直線接頭,B->跳線接頭) RJ-45 說明壓製。



D-Link 友訊科技 台灣分公司技術支援資訊

如果您還有任何本使用手冊無法協助您解決的產品相關問題,台灣地區用戶可以透過我們的網站、電子郵件或電話等方式 與 D-Link 台灣地區 技術支援工程師聯絡。

D-Link 免付費技術諮詢專線

0800-002-615

服務時間: 週一至週五, 早上 9:00 到 晚上 9:00 (不含周六、日及國定假日)

- 網 站:<u>http://www.dlink.com.tw</u>
- _ 電子郵件: <u>dssqa_service@dlinktw.com.tw</u>
- . 技術諮詢: http://www.dlinktw.com.tw/support/inquiry home.asp
- 常見問題: <u>http://www.dlinktw.com.tw/support/faq_home.asp</u>

如果您是台灣地區以外的用戶,請參考 D-Link 網站 全球各地分公司的聯絡資訊以取得相關支援服務。

產品保固期限,請參考以下網頁說明: http://www.dlinktw.com.tw/support/repairservice.asp

產品維修:

使用者可直接送至全省聯強直營維修站或請洽您的原購買經銷商。

台灣區維修據點查詢: http://www.dlinktw.com.tw/support/repairservice partner.asp













Ver.3.00(TW) 2010/11/19 6DIR605CQ.C1G